iclever	<b>パッケージ内容</b> 1 × 三つ折りワイヤレスキーボード 1 × Type-C式充電ケーブル 1 × 収納袋 1 × 取扱説明書 <b>キーボード仕様</b>		<u>1&gt;ジケーター</u> ① ① ① ① ① ① ① ① ①
クッチ パッド イナキー つナビりロノンシーフ	接続方式	Bluetooth	電源:キーハートを左右を広げし電源を入れると、インンケーター①②③か3秒間 青く点灯します。
タッナハット1りさニ ノオリソイ 1/レス	+数	63	<b>充電:</b> 充電中インジケーター①は赤色で点灯し、フル充電の場合は自動的に
キーボード	展開寸法	277.99x90.56x13.06 mm	オフになります。
	折りたたみ寸法	157.7x90.56x15.08 mm	電量不足:インジケーター①②③が点滅し続ける場合、電池残量が少ないことを
	ち重	200g +/- 10g	示すため、点滅が見られたら充電をしてください。
	接続可能なデバイス数	3	バッテリー残量確認: 接続後、Fn + F11を同時に押すと、①②③インジケーターが
IC-BK08	対応システム	iOS/Android/Windows/Mac	青色で点滅し、バッテリー残量の状態を確認できます。1/2/3/4回点滅はそれぞれ 25% (50% /75% /100%のバッテリー建量をテレます
	電源	210 mAh / 2 時間充電	2370/3070/1370/100709/9-75里创入089。
	連続使用時間	>30日	バランススタンド
	スリープモードに入る時間	30 分間	キーボードのバランスをとるためのバランススタンドが付属しています。
	材質	ABS+アルミニウム合金	
	+機構	パンタグラフ式	
取扱説明書	周波数帯域	2402MHz-2480MHz	
	最大送信電力	0 dBm	
		1	

+ Alt	キーを同時に押す	すと、タッチ機能をオフにし	ます。	۶7 <del>7</del> 6	iOS	Android	Windows 10	Windows
寝「Fn」+ → は オーを同時に押すと、タッチ機能をオンにします。			使用方法	fn+を押す	fn+を押す	fn+を押す	fn+shiftを押す	
		Windows	Android/iOS	, Esc	Esc	Esc	Esc	N/A
0	1本の指で	フウフのナギクン		! 🗘 1 F1	ホーム	ホーム	ブラウザの ホームページ	F1
•	クリックする	マリスの左ボタン	マリスの左ボタン	@ <mark>//</mark> * 2 <sup>//</sup> F2	明るさダウン	明るさダウン	明るさダウン	F2
$\rightarrow$	1本の指で スライドする	マウスポインタを 移動する	マウスポインタを 移動する	# * 3 F3	明るさアップ	明るさアップ	明るさアップ	F3
@	1本の指ですば	ドラッグする	ドラッグする	S Q 4 F4	検索	N/A	検索	F4
9	てドラッグする	るための左ボタン	るための左ボタン	% I44 5 F5	前のトラック	前のトラック	前のトラック	F5
00	2本の指を クリックする	マウスの右ボタン	戻る-Android 機能なし-iOS	6 % F6	再生 / 一時停止	再生 / 一時停止	再生 / 一時停止	F6
₩_	2本の指が垂直	垂直または水平方	機能なし	& / F7	次のトラック	次のトラック	次のトラック	F7
ĬĬ	方向に移動する	同に人クロールする		*( <sup>4</sup> / <sub>F8</sub>	ミュート	ミュート	ミュート	F8
°0^	2本の指が 逆方向で動く	ズームイン/アウト	機能なし	() <del>()</del> 9) <del>F9</del>	音量を下げる	音量を下げる	音量を下げる	F9
				) ¤()+ 0 F10	音量を上げる	音量を上げる	音量を上げる	F10
					バッテリー 残量確認	バッテリー 残量確認	バッテリー 残量確認	F11
					スクリーン	スクリーン	スクリーン	F12

特殊キー	説明	
Fn	「Fn」+青色印字キーを押すと相応な機能を実現できます。	
Q	「Fn」+「Q」キーで、iOSに切り替えます(iPhone、iPad、 Macのみ)。	
W	「Fn」+「W」キーで、Androidに切り替えます。	
E	「Fn」+「E」キーで、Windowsに切り替えます。	
Ctrl	「Fn」+「Ctrl」キーで、バーチャルキーボードを開きます (iPhone、iPadのみ) 。	
≏ Alt	「Fn」+ このキーで、リターンファンクションが使えます (Androidのみ)。	
Alt	「Fn」 + このキーで、タッチ機能のオフ/オンを切り替えます。 タッチ機能をオフにすると、タッチは機能しなくなります。	
Shift Cirt+Alt+Del	「Fn」+ このキーで、ctrl + alt + deleteキーの組み合わせに 対応します(Windows 10のみ)。	
PgDp PgDa ← Home End	[Fn]+PgUp=page up [Fn]+Pgdn=page down [Fn]+home=home [Fn]+end=end	
製品を安全	全にご使用いただくために	
<ul> <li>&gt; キーボード</li> <li>&gt; キーボード</li> <li>&gt; キーボード</li> </ul>	を損傷するような鋭利なものを近づけないでください。 の上に重いものを置かないでください。 の上にコーヒーやお茶などの液体を溢さないでください。	



